DPC 8000 CALLING STATION



de |



DPC 8000 CALLING STATION Table of Contents | de

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Kurzbeschreibung	7
3	Systemübersicht	8
4	Lieferumfang und Garantie	2
5	Installation	10
5.1	Oberseite	10
5.2	Unterseite	12
5.3	Auslieferzustand	13
5.4	Tastenbeschriftung	14
5.5	Nachrüstmöglichkeiten	14
5.5.1	Alarmtaster (EB DPC)	14
5.5.2	Schlüsselschalter (NRS 90231)	16
6	Anschaltung	17
6.1	PCA BUS-Schnittstelle	17
6.1.1	Schnittstellenbeschreibung	17
6.2	LINE-Schnittstelle	18
6.3	MIC-Schnittstelle	18
6.4	EXT-Schnittstelle	19
7	Konfiguration	20
7.1	User-Menü	22
7.2	Setup-Menü	24
8	Bedienung	25
8.1	Anzeigen	25
8.2	Funktionen	26
9	Wartung	31
10	Technische Daten	32
10.1	Blockdiagramm	33
10.2	Abmessungen	34
10.3	Normen	34
11	Anhang	36
11.1	CAN-Bus-Grundlagen	36
11.2	Sprechstellen-Erweiterung	36

de | Sicherheitshinweise DPC 8000 CALLING STATION

1 Sicherheitshinweise



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

AVIS: RISQUÉ DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, GROUNDING OF THE CENTRE PIN OF THIS PLUG MUST BE MAINTAINED.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES, OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.





Gefahr!

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf nicht isolierte Leitungen und Kontakte im Geräteinneren hinweisen, an denen hohe Spannungen anliegen, die im Fall einer Berührung zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen können.



Warnung!

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- sowie Servicehinweise in der zum Gerät gehörenden Literatur aufmerksam machen.

- 1. Lesen Sie diese Hinweise.
- 2. Heben Sie diese Hinweise auf.
- 3. Beachten Sie alle Warnungen.
- 4. Richten Sie sich nach den Anweisungen.
- 5. Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6. Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ausschließlich ein trockenes Tuch.
- 7. Verdecken Sie keine Lüftungsschlitze. Beachten Sie bei der Installation des Gerätes stets die entsprechenden Hinweise des Herstellers.
- 8. Vermeiden Sie die Installation des Gerätes in der Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderer Wärmequellen.
- Achtung: Gerät nur an Netzsteckdose mit Schutzleiteranschluss betreiben. Setzen Sie die Funktion des Schutzleiteranschlusses des mitgelieferten Netzanschlusskabels nicht außer Kraft. Sollte der Stecker des mitgelieferten Kabels nicht in Ihre Netzsteckdose passen, setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung.
- 10. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht betreten wird. Schützen Sie das Netzkabel vor Quetschungen insbesondere am Gerätestecker und am Netzstecker.
- 11. Verwenden Sie mit dem Gerät ausschließlich Zubehör/Erweiterungen, die vom Hersteller hierzu vorgesehen sind.
- 12. Ziehen Sie bei Blitzschlaggefahr oder bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker. Dies gilt nicht, wenn das Gerät in einem Evakuierungssystem verwendet wird!
- 13. Überlassen Sie sämtliche Servicearbeiten und Reparaturen einem ausgebildeten Kundendiensttechniker. Servicearbeiten sind notwendig, sobald das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie z. B. eine Beschädigung des Netzkabels oder des

DPC 8000 CALLING STATION Sicherheitshinweise | de

Netzsteckers, wenn eine Flüssigkeit in das Gerät geschüttet wurde oder ein Gegenstand in das Gerät gefallen ist, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht normal arbeitet oder fallengelassen wurde.

- 14. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Tropf- oder Spritzwasser ins Geräteinnere eindringen kann. Platzieren Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, wie Vasen oder Trinkgefäße, auf dem Gerät.
- 15. Um das Gerät komplett spannungsfrei zu schalten, muss der Netzstecker gezogen werden
- 16. Beim Einbau des Gerätes ist zu beachten, dass der Netzstecker leicht zugänglich bleibt.
- 17. Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät.
- 18. Dieses SCHUTZKLASSE I Gerät muss an eine NETZ-Steckdose mit Schutzleiter-Anschluss angeschlossen werden.

Vorsicht!



Verwenden Sie zusammen mit dieser Komponente nur vom Hersteller dazu vorgesehene oder andere geeignete Lastkarren, Stative, Befestigungsklammern oder Tische, die Sie zusammen mit dem Gerät erworben haben. Achten Sie beim Transport mittels Lastkarren darauf, dass das transportierte Equipment und der Karren nicht umfallen und möglicherweise Personen-und/oder Sachschäden verursachen können.

WICHTIGE SERVICEHINWEISE

Vorsicht!



Diese Servicehinweise sind ausschließlich zur Verwendung durch qualifiziertes Servicepersonal. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, außer Sie sind hierfür qualifiziert. Überlassen Sie sämtliche Servicearbeiten und Reparaturen einem ausgebildeten Kundendiensttechniker.

- 1. Bei Reparaturarbeiten im Gerät sind die Sicherheitsbestimmungen nach EN 60065 (VDE 0860) einzuhalten.
- 2. Bei allen Arbeiten, bei denen das geöffnete Gerät mit Netzspannung verbunden ist und betrieben wird, ist ein Netz-Trenntransformator zu verwenden.
- 3. Vor einem Umbau mit Nachrüstsätzen, Umschaltung der Netzspannung oder sonstigen Modifikationen ist das Gerät stromlos zu schalten.
- 4. Die Mindestabstände zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren Metallteilen (Metallgehäuse) bzw. zwischen den Netzpolen betragen 3 mm und sind unbedingt einzuhalten.
- 5. Die Mindestabstände zwischen netzspannungsführenden Teilen und Schaltungsteilen, die nicht mit dem Netz verbunden sind (sekundär), betragen 6 mm und sind unbedingt einzuhalten.
- 6. Spezielle Bauteile, die im Stromlaufplan mit dem Sicherheitssymbol gekennzeichnet sind, (Note) dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
- 7. Eigenmächtige Schaltungsänderungen dürfen nicht vorgenommen werden.
- 8. Die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.
- 9. Die Vorschriften im Umgang mit MOS-Bauteilen sind zu beachten.

de | Sicherheitshinweise DPC 8000 CALLING STATION



Gefahr!

SAFETY COMPONENT (MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PART)

DPC 8000 CALLING STATION Kurzbeschreibung | de

2 Kurzbeschreibung

Die DPC 8015 ist eine Sprechstelle für das PROMATRIX 8000 System. Die Sprechstelle verfügt standardmäßig über ein Schwanenhals-Mikrofon mit Popschutz und permanenter Überwachung, insgesamt 20 Tasten, ein beleuchtetes LC-Display und einen integrierten Lautsprecher. Durch den Anschluss von bis zu fünf Sprechstellen-Erweiterungen DPC 8120 mit jeweils 20 freiprogrammierbaren Funktions- bzw. Zielwahltasten kann die Sprechstelle den eigenen Anforderungen angepasst werden.

de | Systemübersicht DPC 8000 CALLING STATION

3 Systemübersicht

Zum PROMATRIX 8000 System gehören die Sprechstelle DPC 8015 und die Sprechstellen-Erweiterung DPC 8120. Die Sprechstelle ist mit einem Schwanenhals-Mikrofon ausgestattet und verfügt standardmäßig über 15 frei programmierbare Auswahl- bzw. Funktionstasten und 5 vorprogrammierte Menü-/Funktionstasten. Zusätzlich können bis zu 3 Alarmtasten bzw. Schlüsselschalter nachgerüstet werden. Die Sprechstelle ist mit einem beleuchteten LC-Display (122 x 32 Pixel) ausgestattet. Die Sprechstelle hat folgende Eigenschaften:

- Mikrofon mit Vorverstärker und Kompressor-/Limiterschaltung
- Funktions- und Auswahltasten, Tastenbelegung programmierbar
- Einfache Beschriftung der Tasten durch Beschriftungsstreifen und Formatvorlage (Datei im Format .doc im Lieferumfang von IRIS-Net enthalten)
- Einbaumöglichkeit für abgedeckte Alarmtasten oder Schlüsselschalter (optional, 3 Einbauplätze)
- Anschlussmöglichkeit für externes Mikrofon oder Audioquelle
- Integrierter Lautsprecher
- Hochauflösendes LC-Display
- Umfangreiches Menü für Parametereinstellungen direkt an der Sprechstelle
- Mikrofon- und Leitungsüberwachung
- Fehlermeldung per LED und Summer sowie Fehlertexte im LC-Display
- Prozessorsteuerung aller Funktionen
- Überwachung des Prozessorsystems durch Watchdog-Schaltung
- Nichtflüchtiger FLASH-Speicher für Konfigurationsdaten

Die Sprechstelle ist prozessorgesteuert und mit umfangreichen Überwachungsfunktionen ausgestattet. Für die Überwachung des Prozessorsystems ist eine Watchdog-Schaltung eingebaut. Das interne Mikrofon kann auf Funktion, Unterbrechung bzw. Kurzschluss überwacht werden. Eine Leitungsüberwachung sowohl für den CAN-Bus als auch für die Audioübertragung ermöglicht die Erkennung und Meldung von Leitungsunterbrechung und Kurzschluss. Die Sprechstellen des PROMATRIX 8000 Systems können mit IRIS-Net einfach und komfortabel konfiguriert werden. Mit Hilfe einer grafischen und dialogorientierten Bedienoberfläche können dabei alle Tastenfunktionen, Prioritäten, Optionen und sonstigen Eigenschaften bestimmt werden.

Lieferumfang und Garantie 4

Anzahl	Komponente
1	DPC 8015 Sprechstelle
1	Patchkabel (3 Meter)
1	Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
1	Garantiekarte mit Sicherheitshinweisen

Tabelle 4.1: Lieferumfang DPC 8015

Anzahl	Komponente
1	DPC 8120 Sprechstellen-Erweiterung
1	Verbindungskabel für Sprechstellen-Erweiterung, 6-polig
1	Verbindungshalter für Sprechstellen-Erweiterung
1	Verbindungsplatte für Sprechstellen-Erweiterung
6	Schrauben (selbstschneidend)
1	Technische Informationen
1	Garantiekarte mit Sicherheitshinweisen

Tabelle 4.2: Lieferumfang DPC 8120

Garantie

Hinweise zur Garantie finden Sie auf www.dynacord.com

10 de | Installation DPC 8000 CALLING STATION

5 Installation

5.1 Oberseite




Bild 5.1: DPC 8015

DPC 8000 CALLING STATION Installation | de 11




Bild 5.2: DPC 8120

Nummer	Element	Beschreibung
1	Auswahltasten	Kreisauswahl- und Gruppenwahltasten mit grüner und gelber LED.
2	Tasteneinbauplätze	Für bis zu drei optionale Alarmtaster oder Schlüsselschalter
3	POWER-LED	Leuchtet grün wenn Spannungsversorgung ein ist
4	FAULT-LED	Leuchtet gelb wenn ein Fehler aufgetreten ist
5	ALARM LED	Leuchtet rot wenn eine Alarmierung läuft
6	Mikrofon	Überwachtes Schwanenhalsmikrofon
7	Lautsprecher	Wiedergabe von Signaltönen
8	Display	Status-/Fehleranzeigen der Sprechstelle bzw. des gesamten PROMATRIX 8000 Systems
9	Taste ESC	Quittieren und Weiterschalten der Fehlermeldungen
10	Taste ↑	Einschalten des PROMATRIX 8000 Systems
11	Taste DEL	Auswahl aller Zonen und Gruppen
12	Taste ↓	Stoppt ein laufendes Audiosignal
13	Taste ↓	Für Durchsagen in ausgewählte Zonen

12 de | Installation DPC 8000 CALLING STATION

5.2 Unterseite




Bild 5.3: DPC 8015

DPC 8000 CALLING STATION Installation | de 13




Bild 5.4: DPC 8120

Nummer	Element	Beschreibung
1	EXT-Schnittstelle	Anschluss für DPC 8120 Sprechstellen-Erweiterung
2	PCA BUS- Schnittstelle	Anschluss an PROMATRIX 8000 CONTROLLER
3	LINE-/PTT- Schnittstelle	Anschluss für externe Audiogeräte oder eine PTT-Taste
4	MIC-Schnittstelle	Anschluss für externes Mikrofon
5	EXTENSION ADDRESS	DIP-Schalter zur Adress-Einstellung der Sprechstellen- Erweiterung

5.3 Auslieferzustand

Die Sprechstellen werden werksseitig mit folgenden Funktionen und Eigenschaften programmiert:

Parameter	Einstellung/Beschreibung
CAN-Adresse	0 (disconnected)
Name	DPC 8015
Passwort	Setup-Menü passwortgeschützt, Default-Passwort: 2222
Vorgong	Aus
Summer	Ein (akustisches Warnsignal)

14 de | Installation DPC 8000 CALLING STATION

Parameter		Einstellung/Beschreibung	
Kompressor		Aus	
Optionen	Alarmtasten	Nicht konfiguriert	
	Schlüsselschalter	Nicht konfiguriert	
	Externes Mikrofon	Nicht konfiguriert	
Tastenbelegun g	Auswahltasten 1-n	Auswahl der Kreise 1 bis n (Taste 1 = Kreis 1, Taste 2 = Kreis 2 usw.)	
	- ↓	Ruf in ausgewählte Kreise, Priorität 5	
	1	Ein-/Ausschalten der Anlage, Priorität 5	
	↓	Stoppt ein laufendes Audiosignal.	
	ESC	Quittieren und Weiterschalten der Fehlermeldungen	
	DEL	Auswahl von Sammelruf/Rufmuster löschen	
Sonderfunktionen		Nicht konfiguriert	



Warnung!

Werden mehrere Sprechstellen an einem DPM 8016 betrieben muss jeder Sprechstelle eine eindeutige CAN-Adresse (1–16) zugewiesen werden. Das nachträgliche Ändern der CAN-Adresse bewirkt eine Änderung der Konfiguration.

5.4 Tastenbeschriftung

Die Beschriftung der Sprechstellen-Tasten erfolgt über Beschriftungsstreifen, die von oben eingelegt werden. Lösen Sie zur Beschriftung einer Tastenreihe die entsprechende Abdeckung auf der linken Seite mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubenziehers. Legen Sie den beschriften Streifen in das geöffnete Beschriftungsfeld ein und verschließen Sie das Beschriftungsfeld durch gleichmäßiges Aufdrücken der Abdeckung.

5.5 Nachrüstmöglichkeiten

Die Sprechstelle DPC 8015 ist für die Nachrüstung mit maximal drei abgedeckten Tasten (EB DPC, Artikel F01U101089) bzw. Schlüsselschaltern (NRS90231, Artikel F01U101000) vorbereitet. Zusätzliche Bedienelemente können z.B. für die Alarmierung bestimmter Bereiche (Auswahl-Alarm) oder für Anlage EIN/AUS verwendet werden. Die Funktionszuweisung erfolgt während der Konfiguration mittels IRIS-Net.

5.5.1 Alarmtaster (EB DPC)

Der EB DPC ist ein optionaler Taster zum Einbau in die Sprechstellen der DPC 8000 Serie. Die transparente Abdeckkappe verhindert zuverlässig die versehentliche Betätigung des Tasters. Zur optischen Visualisierung ist eine hocheffiziente LED integriert, wodurch zugleich maximale Betriebssicherheit erreicht wird. Die Zuleitungen des Tasters werden von der Sprechstelle überwacht, tritt ein Fehler auf erscheint dieser im Fehlerprotokoll des PROMATRIX 8000 Systems.


DPC 8000 CALLING STATION Installation | de 15




Bild 5.5: EB DPC

Montage

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Einbau des EB DPC in die Sprechstelle DPC 8015.





- 1. Sprechstelle von allen Anschlüssen trennen
- 2. Sprechstellenboden abschrauben (4 Schrauben)
- 3. Verbindungsleitung von Stiftleiste CN1 abstecken
- 4. Einbauplatz vorbereiten: Mit einem spitzen Gegenstand (Reißnadel, Messer usw.) das an der Gehäuseinnenseite vorgestanzte Rechteck vorsichtig durchstoßen und ausschneiden. Falls notwendig den Einbauplatz nachbearbeiten (Feile, Messer)
- 5. Taster in den Einbauplatz einfädeln und gleichmäßig festdrücken (die Abdeckkappe muss sich nach oben öffnen lassen)
- 6. Je nach Verwendung des rechten/mittleren/linken Einbauplatzes die Flachbandleitung in Stiftleiste CN201/CN202/CN203 auf der Platine anstecken
- 7. Verbindungsleitung an CN1 wieder anstecken
- 8. Sprechstellenboden wieder anschrauben
- 9. Anschlüsse wieder anstecken
- 10. Taste per Software konfigurieren

16 de | Installation DPC 8000 CALLING STATION

5.5.2 Schlüsselschalter (NRS 90231)

Der NRS 90231 ist ein optionaler Schlüsselschalter zum Einbau in die Sprechstellen der DPC 8000 Serie. Die Zuleitungen des Schlüsselschalters werden von der Sprechstelle überwacht, tritt ein Fehler auf erscheint dieser im Fehlerprotokoll des PROMATRIX 8000 Systems.



Bild 5.6: NRS 90231

Montage

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Einbau des NRS 90231 in die Sprechstelle DPC 8015.

- 1. Sprechstelle von allen Anschlüssen trennen
- 2. Sprechstellenboden abschrauben (4 Schrauben)
- 3. Verbindungsleitung von Stiftleiste CN1 abstecken
- 4. Einbauplatz vorbereiten: Mit einem spitzen Gegenstand (Reißnadel, Messer usw.) den an der Gehäuseinnenseite vorgestanzten Kreis vorsichtig durchstoßen und ausschneiden. Falls notwendig den Einbauplatz nachbearbeiten (Feile, Messer).



Hinweis!

Beachten Sie bitte, dass die Leitungen erst nach Einbau des Schalters angelötet werden.

- 5. Seitliche, vorgestanzte Öffnung für Arretierpin der Schlüsselschalter-Abdeckung durchbohren.
- 6. Schalter ausrichten und mit der mitgelieferten Rändelmutter festschrauben.
- 7. Die mitgelieferte 4-polige Leitung und die Widerstände sind wie in folgender Abbildung dargestellt anzuschließen.




Bild 5.7: Anschluss NRS 90231

- 8. Die Anschlussreihenfolge der Flachbandleitung ist zu beachten. Die beiden außen liegenden Leitungen 1 (rt) und 4 (gr) sind möglichst kurz an der Trennstelle abzuschneiden und zu isolieren. Die beiden innen liegenden Leitungen 2 (gr) und 3 (gr) sind an die Schalteranschlüsse 3 und 4 anzulöten. Die Polarität spielt dabei keine Rolle.
- 9. Je nach Verwendung des rechten/mittleren/linken Einbauplatzes die Flachbandleitung in Stiftleiste CN201/CN202/CN203 auf der Platine anstecken
- 10. Verbindungsleitung an CN1 wieder anstecken
- 11. Sprechstellenboden wieder anschrauben
- 12. Anschlüsse wieder anstecken
- 13. Taste per Software konfigurieren

DPC 8000 CALLING STATION Anschaltung | de 17

6 Anschaltung

6.1 PCA BUS-Schnittstelle



Hinweis!

Wird die Sprechstelle über den PCA BUS mit einem DPM 8016 verbunden, erfolgt eine automatische Konfiguration der Sprechstelle anhand der eingestellten CAN-Adresse. Die Sprechstelle ist nach wenigen Sekunden betriebsbereit.

Das Kabel für den Anschluss der PCA BUS Schnittstelle muss unter dem Haltebügel durchgeführt werden, siehe folgende Abbildung.




Bild 6.1: PCA BUS-Schnittstelle

6.1.1 Schnittstellenbeschreibung

Die PROMATRIX CAN Audio (PCA) BUS Schnittstelle dient zur Verbindung der DPC 8015 Sprechstelle mit einem PROMATRIX 8000 System. Es handelt sich um eine 8-polige RJ-45 Steckverbindung, die mit Stromversorgung, Steuerschnittstelle (CAN-Bus) und Audioschnittstelle belegt ist. Die Sprechstelle ist über das beiliegende Netzwerkkabel (3 m) mit der jeweiligen Wandanschlußdose zu verbinden. Das folgende Bild zeigt die Belegung der Buchse PCA BUS und des entsprechenden RJ-45 Steckers.



Hinweis!

Für CAN, AUDIO IN und AUDIO OUT müssen jeweils die Adern paarweise verdrillt sein.




Bild 6.2: Belegung der PCA-Bus-Schnittstelle

18 de | Anschaltung DPC 8000 CALLING STATION




Bild 6.3: Belegung des PCA-Bus-Steckers

6.2 LINE-Schnittstelle

Verwendung als Audio-Eingang

Die LINE-Schnittstelle erlaubt den Anschluss eines externen Audiogeräts (z.B. CD-Player). Bei entsprechender Konfiguration über IRIS-Net kann die hier angeschlossene Audioquelle für ein Programm im PROMATRIX 8000 System verwendet werden. Das folgende Bild zeigt die Belegung eines Stereo-Klinkensteckers (3,5 mm, "Miniklinke") für den Anschluss an der Buchse LINE.




Bild 6.4: Belegung des LINE-Steckers als Audio-Eingang



Hinweis!

Während Durchsagen wird das an der LINE-Schnittstelle anliegende Audio-Signal unterbrochen.

Verwendung als PTT-Kontakt-Eingang

Bei Anschluss eines PTT-Mikrofons an eine DPC 8015 wird die LINE-Schnittstelle als Eingang für den PTT-Kontakt verwendet. Die PTT-Funktion muss für die Sprechstelle während der Konfiguration mit IRIS-Net eingestellt werden. Das folgende Bild zeigt die entsprechende Belegung eines Stereo-Klinkensteckers (3,5 mm, "Miniklinke").




Bild 6.5: Belegung des LINE-Steckers als PTT-Kontakt-Eingang

6.3 MIC-Schnittstelle

Die MIC-Schnittstelle erlaubt den Anschluss eines zweiten Mikrofons. Es kann ein konventionelles "PC-Mikrofon" (V_{CC} = 3,3 V) angeschlossen werden. Das folgende Bild zeigt die Belegung eines 3,5 mm Klinkenstecker für den Anschluss an der Buchse MIC.




Bild 6.6: Belegung des MIC-Steckers

DPC 8000 CALLING STATION Anschaltung | de 19

6.4 EXT-Schnittstelle

Diese Buchse dient primär zum Anschluss einer Sprechstellen-Erweiterung DPC 8120. Verbinden Sie hierzu die DPC 8120 über das beiliegenden Verbindungskabel mit der Buchse EXT der Sprechstelle.

20 de | Konfiguration DPC 8000 CALLING STATION

7 Konfiguration

Die Konfiguration der Sprechstellen einer PROMATRIX 8000 Anlage sollte grundsätzlich an der Zentrale über einen PC mit Hilfe von IRIS-Net erfolgen, da dies die komfortabelste Möglichkeit ist, und keine Einschränkungen gegeben sind. An den Sprechstellen selbst ist nur eine eingeschränkte Programmierung möglich. Zur Konfiguration der Sprechstelle über das LC-Display muss die Sprechstelle wie nachfolgend beschrieben in den Menü-Modus umgeschaltet werden.

Verwendung des Menü-Modus

Im Menü-Modus kann die Konfiguration der Sprechstelle und auch bestimmter Teile der PROMATRIX 8000 Anlage direkt über das eingebaute LC-Display bearbeitet werden. Hier haben bestimmte Tasten eine andere Funktion als im Durchsage-Modus. Die alternative Belegung ist auf der jeweiligen Taste rechts unten angegeben.

- Drücken Sie die Taste ↓, halten Sie die Taste gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig die Taste ↑. Das Display wechselt vom Durchsage-Modus in den Menü-Modus.
- 2. Verwenden Sie die Tasten der Sprechstelle um im Menü zu navigieren und Einstellungen vorzunehmen. Hinweise zur Menüstruktur finden Sie auf den folgenden Seiten.
- 3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie so oft die Taste ESC, bis im LC-Display die Status-Anzeige des Durchsage-Modus erscheint.

DPC 8000 CALLING STATION Konfiguration | de 21




Bild 7.1: Menü-Struktur

22 de | Konfiguration DPC 8000 CALLING STATION

7.1 User-Menü

Programmauswahl

Die Sprechstelle ermöglicht die Zuweisung von Programmen an einzelne Kreise oder Gruppen der PROMATRIX 8000 Anlage. Die Programmübertragung hat grundsätzlich die niedrigste Priorität. Bei Einprogramm-Technik muss die Musik für die Dauer einer Durchsage in allen Kreisen gedämpft oder abgeschaltet werden. Bei Zweiprogramm-Technik besteht die Möglichkeit, die Musik in Räume, in die keine Durchsage erfolgt, weiterhin zu übertragen. Steht für jede Linie ein eigener NF-Ausgang und Verstärker zur Verfügung, können Durchsagen und Hintergrundmusik vollkommen unabhängig voneinander übertragen werden. Durch Drücken der Taste ↵ gelangt man in das Untermenü Programme. Die in diesem Untermenü enthaltenen Einträge werden im Folgenden beschrieben.

Programm X

Es wird eine Liste der in IRIS-Net an die Sprechstelle zugewiesenen Programme angezeigt. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ kann zwischen den Programmen umgeschaltet werden. Falls dem Programm bereits Zonen zugewiesen sind, zeigen die grünen LEDs der Auswahl-Tasten die gewählten Kreise/Gruppen an.

Durch Drücken der Auswahltasten können die gewünschten Kreise/Gruppen des Programms gewählt werden, was durch die dazugehörigen grünen LEDs angezeigt wird.



Hinweis!

Die Zuteilung der Zonen wird sofort im PROMATRIX 8000 System übernommen.

Die Zuteilung bleibt bis zum abermaligen Betätigen der Auswahltasten erhalten. Leuchtet die gelbe LED einer Auswahl-Taste, ist aus topologischen Gründen die Zuweisung des Programms an diesen Kreis bzw. diese Gruppe nicht möglich.

Durch Drücken der Taste → gelangt man in das Untermenü Lautstärke X, das im Folgenden beschrieben wird.

Lautstärke X

Es wird die momentan eingestellte Lautstärke des Programms angezeigt. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ die Lautstärke des Programms eingestellt werden. Die Lautstärkeeinstellung erfolgt in 1 dB-Schritten, durch längeres Gedrückthalten der Taste ↑ bzw. ↓ erfolgt eine laufende Erhöhung bzw. Verringerung der Lautstärke.



Hinweis!

Die Änderung der Lautstärkeeinstellung wird sofort im PROMATRIX 8000 System übernommen

Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das Menü Programm X zurück.

Vorgong

Für Durchsagen kann ein Vorgong programmiert werden. Dieser wird im Durchsage-Modus bei jeder Betätigung der Taste ↵ in die gewählten Kreise übertragen. Die Durchsage kann bereits während des Vorgongs beginnen; es kann sozusagen in den Vorgong "hineingesprochen" werden. Durch Drücken der Taste ↵ gelangt man in das Untermenü Vorgong. Es wird die momentane Einstellung des Vorgongs, "ein" bzw. "aus", angezeigt. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ kann zwischen den beiden Zuständen umgeschaltet werden. Drücken der Taste ↩ übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das User-Menü zurück.

DPC 8000 CALLING STATION Konfiguration | de

Summer

Der eingebaute Lautsprecher kann als akustisches Warnsignal programmiert werden. Bei Fehlbedienung, Fehlfunktionen oder als Warnung ertönt dann ein Signalton. Durch Drücken der Taste → gelangt man in das Untermenü Summer. Es wird die momentane Einstellung des Summers, "ein" bzw. "aus", angezeigt. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ kann zwischen den beiden Zuständen umgeschaltet werden. Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das User-Menü zurück.



Hinweis!

Dieser Menüeintrag muss durch Eingabe eines Passworts freigeschaltet werden.

Datum/Zeit

An den Sprechstellen können Datum und Uhrzeit für das PROMATRIX 8000 System eingestellt werden. Durch Drücken der Taste → gelangt man in das Untermenü Datum/Zeit. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. → kann zwischen Tag, Monat, Jahr, Stunden, Minuten und Sekunden gewechselt werden. Die Eingabe erfolgt über die Tasten 0–9 der Sprechstelle. Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das User-Menü zurück.

LCD Kontrast

Durch Drücken der Taste → gelangt man in den Dialog LCD Kontrast. In diesem Dialog kann durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ der LCD Kontrast dem Betrachtungswinkel angepasst werden, wodurch eine optimale Ablesbarkeit von der jeweiligen Position erreicht wird. Drücken der Taste → übernimmt den gewählten Kontrastwert und führt in das User-Menü zurück.

LCD Helligkeit

Durch Drücken der Taste → gelangt man in den Dialog LCD Helligkeit. In diesem Dialog kann durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ die Beleuchtungsstärke des Display angepasst werden. Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Helligkeit und führt in das User-Menü zurück.

LED-Test

Durch Drücken der Taste → wird der LED-Test der Sprechstelle und aller angeschlossenen Sprechstellen-Erweiterungen aktiviert, es blinken also alle LEDs. Drücken der Taste → deaktiviert den LED-Test und führt in das User-Menü zurück.

Passworteingabe



Hinweis!

Das voreingestellte Passwort zur Freischaltung der Menüpunkte Setup Menü und Summer ist: 2222

Durch Drücken der Taste 4 gelangt man in den Dialog Passwort. Die Eingabe erfolgt über die Tasten 0-9 der Sprechstelle. Über Passwörter können Optionen der Sprechstelle freigeschaltet werden.

Setup Menü

Durch Drücken der Taste 4 gelangt man in das Setup-Menü. Die in diesem Untermenü enthaltenen Einträge werden im Abschnitt *Setup-Menü*, *Seite 24* beschrieben. Falls der Menüeintrag Setup Menü nicht sichtbar ist, muss er über den Menüpunkt Passwort freigeschaltet werden.

24 de | Konfiguration DPC 8000 CALLING STATION

7.2 Setup-Menü

Das Setup-Menü erreicht man über den Eintrag Setup Menü im User Menü. Falls dieser Menüeintrag nicht sichtbar ist, muss er über den Menüpunkt Passwort freigeschaltet werden.

CAN-Adresse

Durch Drücken der Taste → gelangt man in den Dialog CAN-Adresse. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. → wird die gewünschte CAN-Adresse eingestellt. Der Sprechstelle kann eine CAN-Adresse zwischen 1 und 16 zugewiesen werden.

Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Adresse und führt in das Setup Menü zurück.



Warnung!

Im Auslieferungszustand haben alle Sprechstellen die Adresse OFF (keine Adresse). Es muss daher als erstes eine gültige Adresse eingegeben werden. Eine Sprechstellenadresse darf je DPM 8016 nur einmal vorkommen!

CAN-Baudrate

Durch Drücken der Taste → gelangt man in den Dialog CAN-Baudrate. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. ↓ kann zwischen den verfügbaren Baudraten umgeschaltet werden. Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das Setup Menü zurück.

CAN-Terminierung

Durch Drücken der Taste → gelangt man in den Dialog CAN-Terminierung. Durch Drücken der Tasten ↑ bzw. → kann die Terminierung an dieser Sprechstelle aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Terminierung muss bei der jenigen Sprechstelle aktiviert werden, die am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist. Bitte beachten Sie den Abschnitt CAN-Bus-Grundlagen, Seite 36.

Drücken der Taste 4 übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das Setup Menü zurück.

Firmware-Version

Zeigt die Version der Sprechstellen-Firmware an.

Monitor Vol.

Drücken der Taste → übernimmt die gewählte Einstellung und führt in das Setup Menü zurück.

DPC 8000 CALLING STATION Bedienung | de **25**

8 Bedienung

8.1 Anzeigen

Nachfolgend sind die Bedeutungen der LED-Anzeigen der Sprechstelle zusammengefasst. Es wird von der Standard-Konfiguration der Sprechstelle ausgegangen.

LED	Zustand	Beschreibung
Zone (grün)	Aus	Kreis oder Gruppe nicht ausgewählt
	Grün leuchtend	Kreis oder Gruppe ausgewähltSonderfunktion aktiviertDirektruf aktiviert
Zone (gelb)	Aus	Kreis oder Gruppe nicht belegt
	Gelb blinkend	Kreis oder Gruppe belegt (Alarmierung oder Räumung)
	Gelb leuchtend	 Durchsage-Modus: Kreis oder Gruppe belegt (alles außer Alarmierung, Räumung oder Hintergrundmusik) Programmzuteilungs-Modus: Kreis oder Gruppe kann nicht mit Hintergrundmusik belegt werden
↑	Aus	Anlage ist ausgeschaltet (Standby)
	Grün leuchtend	Anlage ist eingeschaltet und betriebsbereit
	Grün blinkend	Anlage wurde eingeschaltet und wird hochgefahren (Einschaltvorgang)
\	Aus	Betätigung der Taste hat keine Funktion, es kann nichts gestoppt werden
	Grün leuchtend	Betätigung der Taste beendet ein zuvor gestartetes Ereignis
DEL	Aus	Kein Sammelruf ausgewählt
	Grün leuchtend	Vorauswahl Sammelruf
4	Aus	Die gewählten Kreise sind frei; es kann Ruf abgesetzt werden
	Grün leuchtend, während die Sprechen-Taste gedrückt ist	Die eigene Durchsage wird übertragen
	Grün blinkend, langsam	Eine Sprechstelle mit geringerer Priorität tätigt momentan eine Durchsage in mindestens einen gewählten Kreis; Unterbrechung auf Kosten der momentan aktiven Sprechstelle möglich

26 de | Bedienung DPC 8000 CALLING STATION

LED	Zustand	Beschreibung
	Grün blinkend, schnell	 Mindestens einer der gewählten Kreise ist mit höherer Priorität besetzt (Durchsage, Gong, Alarm), eine Unterbrechung ist nicht möglich. Bereits gestarteter Ruf wird durch höhere Priorität unterbrochen
POWER	Aus	Die Spannungsversorgung der Sprechstelle ist deaktiviert/unterbrochen
	Grün leuchtend	Die Spannungsversorgung der Sprechstelle ist in Ordnung
FAULT	Aus	System läuft fehlerfrei
	Gelb leuchtend	Im PROMATRIX 8000 System liegt ein Fehler vor, Einzelheiten werden im LC-Display angezeigt
	Gelb blinkend	Im PROMATRIX 8000 System ist ein neuer, noch nicht bestätigter Fehler aufgetreten, Einzelheiten werden im LC-Display angezeigt
ALARM	Aus	Kein Alarm gestartet
	Rot leuchtend	Alarm wurde von beliebiger Stelle ausgelöst
	Rot blinkend	Alarm wurde bereits gestoppt, läuft aber noch bis Signalende

Das beleuchtbare LC-Display mit 122 x 32 Pixel zeigt je nach aktuellem Zustand der Anlage Zeitinformationen, Betriebszustände, Benutzerhinweise, Setup-Informationen, Fehlermeldungen mit genauen Geräte-/Modulbezeichnungen usw. an.

Statusanzeige im LC-Display

Während des normalen Betriebs im Durchsage-Modus werden im LC-Display der Name der Sprechstelle (Zeile 1) sowie das Datum und die Uhrzeit (Zeile 2) angezeigt.

Fehleranzeige im LC-Display

Tritt im PROMATRIX 8000 System ein Fehler auf, wird dies auf folgende Weise an der Sprechstelle angezeigt:

- Die FAULT-LED blinkt und es wird ein Signalton über den eingebauten Lautsprecher ausgegeben.
- Der Fehler wird im LC-Display angezeigt.
- Durch Betätigung der ESC-Taste wird die Fehlermeldung bestätigt und der Signalton deaktiviert, gleichzeitig wechselt die FAULT-LED von Blinken auf Dauerlicht. Beim Auftreten eines neuen Fehlers ist erneut eine Bestätigung erforderlich.
- Die FAULT-LED signalisiert einen Fehler im PROMATRIX 8000 System solange er besteht. Die Fehleranzeige und der Signalton müssen per Konfiguration in IRIS-Net konfiguriert werden.

8.2 Funktionen

Nach dem Einschalten befindet sich die Sprechstelle im Durchsage-Modus. Zur Konfiguration der Sprechstelle wird der Menü-Modus verwendet.

DPC 8000 CALLING STATION Bedienung | de **27**

Taste	Durchsage-Modus	Menü-Modus
1	Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Anlage. Der Einschaltvorgang kann einige Sekunden dauern. Sobald die Anlage betriebsbereit ist, leuchtet die LED grün. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, muss die Taste beim Ein- bzw. Ausschalten der Anlage für mindestens drei Sekunden gedrückt werden. Die Taste kann per Konfiguration in IRIS-Net gesperrt werden.	Für die Menüführung wird diese Taste zum Blättern nach oben verwendet.
ESC	Durch Betätigen der Taste ESC wird ein neuer Fehler bestätigt und zeitgleich der Signalton deaktiviert.	Für die Menüführung wird diese Taste als ESC-Taste, also zum Abbrechen bzw. für die Rückkehr in eine höhere Menü-Ebene, verwendet.
1	Durch Betätigen dieser Taste wird ein laufendes Audiosignal (Gong, Alarm, Text) gestoppt. Die genaue Funktion kann in der IRIS-Net Software konfiguriert werden.	Für die Menüführung wird diese Taste zum Blättern nach unten verwendet.
DEL	Diese Taste dient zur Auswahl aller Kreise für Durchsagen, Gong- bzw. Alarmsignale, Sprachwiedergabe oder Programmzuteilung. Einmal Drücken wählt alle Kreise aus, wobei die zugehörigen LEDs und die DEL-LED leuchten. Nochmaliges Drücken löscht die gesamte Auswahl. Über IRIS-Net kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden: Wechsel zwischen "Alle auswählen" und "Alle löschen". Alle auswählen	Die Taste dient als Rückschritttaste bei numerischen Eingaben.
41	Diese Taste dient zum Aktivieren einer Durchsage in ausgewählte Kreise oder Gruppen. Die genaue Funktion der LED ist im Abschnitt Anzeigen, Seite 25 beschrieben. Der Toggle- Modus kann optional programmiert werden.	In der Menüführung wird die Taste zum Bestätigen einer Eingabe bzw. zur Auswahl eines gewählten Eintrags verwendet.

28 de | Bedienung DPC 8000 CALLING STATION

Taste	Durchsage-Modus	Menü-Modus
Auswahltast en	Es stehen 15 Auswahltasten mit dazugehöriger LED zur Verfügung. Diese dienen zur Auswahl einzelner Kreise oder Gruppen für Durchsagen, Gong- bzw. Alarmsignale, Sprachwiedergabe oder Programmzuteilung (einmal drücken = ein, nochmals drücken = aus). Die LEDs zeigen den augenblicklichen Auswahlstatus an (siehe Abschnitt Anzeigen, Seite 25). Die Tasten können auch mit Sonderfunktionen belegt oder ohne Funktion (keine Belegung) sein. Die Funktionszuweisung erfolgt während der Konfiguration mittels PC.	Eingabe von Zahlen
ALARM	Diese Taste dient zum Starten eines Alarmsignals, das in programmierbare Kreise übertragen wird. Die Alarm-LED leuchtet, sobald der Alarm ausgelöst wird. Durch Drücken der Taste ESC wird der Alarm wieder gestoppt. Die Art des Alarms wird während der Konfiguration der PROMATRIX Anlage festgelegt.	

Auswahlruf

Der Benutzer kann eine Durchsage in frei wählbare Kreise oder Gruppen durchführen. Durch Betätigen einer oder mehrerer Auswahltasten werden die Kreise bzw. Gruppen, in die eine Durchsage erfolgen soll, ausgewählt. Die dazugehörigen grünen LEDs leuchten. Eine bereits ausgewählte Linie kann durch nochmaliges Drücken der entsprechenden Auswahltaste wieder deaktiviert werden, wobei die dazugehörige grüne LED erlischt. Falls die gelbe LED einer Auswahltaste nicht aus ist, ist die entsprechende Zone/Gruppe nicht frei (siehe auch Abschnitt *Anzeigen, Seite 25*).

Nachdem die Auswahl erfolgt ist, wird der Ruf durch Drücken der Taste 🕹 gestartet. Zuvor kann anhand der 🕹 LED überprüft werden, ob alle Linien bzw. der Sprechstelleneingang frei sind. Sind einzelne Linien oder der Eingang durch niedrigere Priorität besetzt, blinkt die 🕹 LED langsam; eine Durchsage kann dennoch erfolgen, wobei allerdings ein anderes Ereignis unterbrochen wird. Sind einzelne Linien oder der Eingang durch höhere Priorität besetzt, blinkt die 🕹 LED schnell und der Rufwunsch wird ignoriert (siehe auch Beschreibung der Anzeigen).

Während der Durchsage leuchtet die ↓ LED grün. Die Taste ↓ muss bis zum Ende der Durchsage gedrückt bleiben.

Die 4 LED beginnt grün zu blinken, wenn man durch ein Ereignis höherer Priorität unterbrochen wird. In diesem Fall muss die Durchsage wiederholt werden. Nach Loslassen der Taste 4 bleibt die Auswahl bis zur nächsten Änderung erhalten. Durch zweifaches Betätigen der Taste DEL kann die gesamte Auswahl gelöscht werden.

Sammelruf

Die Durchsage erfolgt dabei in alle Kreise der Anlage. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Auswahlruf. Zunächst werden durch Drücken der Taste DEL sämtliche Kreise der Anlage ausgewählt. Durch Drücken der Taste 4 wird der Sammelruf aktiviert. Die grünen LEDs aller vorhandenen Kreis- bzw. Gruppentasten sowie die DEL-LED leuchten während des Rufs (siehe Abschnitt *Anzeigen, Seite 25*). Die Taste 4 muss bis zum Ende der Durchsage gedrückt bleiben. Die 4 LED verhält sich wie beim Auswahlruf.

DPC 8000 CALLING STATION Bedienung | de 29

Genereller Alarm

Hinweis!



Die Auslösung eines Alarms ist unabhängig von der Priorität der Sprechstelle, von der aus er aktiviert wird. Es kann konfiguriert werden, von welchen Sprechstellen ein Alarm ausgelöst werden kann. Bei entsprechender Konfiguration kann ein Alarm auch dann ausgelöst werden, wenn sich die Anlage im Standby-Zustand befindet. Auf einen laufenden Alarm wird an jeder Sprechstelle in der Anlage optisch und evtl. akustisch hingewiesen.

Alarmtasten können so konfiguriert werden, dass ein Alarmsignal in alle Linien übertragen wird. Ein generelles Alarmsignal wird grundsätzlich in alle Linien der Anlage übertragen. Durch Drücken der abgedeckten Taste ALARM wird der Alarm ausgelöst. Die Taste leuchtet rot während der Alarm läuft. Alarm hat hohe Priorität und besitzt Vorrang vor allen Durchsagen oder Signalen außer Aktionen, die von der Leitstelle ausgelöst werden. Durch Drücken der Taste ESC wird der Alarm wieder abgeschaltet.

Auswahl-Alarm

Hinweis!



Die Auslösung eines Alarms ist unabhängig von der Priorität der Sprechstelle, von der aus er aktiviert wird. Es kann konfiguriert werden, von welchen Sprechstellen ein Alarm ausgelöst werden kann. Bei entsprechender Konfiguration kann ein Alarm auch dann ausgelöst werden, wenn sich die Anlage im Standby-Zustand befindet. Auf einen laufenden Alarm wird an jeder Sprechstelle in der Anlage optisch und evtl. akustisch hingewiesen.

Alarmtasten können so konfiguriert werden, dass ein Alarmsignal nur in bestimmte, zuvor ausgewählte Linien übertragen wird. Zunächst sind - wie beim Auswahlruf - die Kreise/Gruppen anzuwählen, in die ein Alarm übertragen werden soll. Anschließend ist die abgedeckte Taste für Auswahl-Alarm zu betätigen. Die Taste leuchtet rot während der Alarm läuft. Nun können bereits die Linien für die nächste Alarmierung gewählt werden. Durch Drücken der Taste ESC wird der Alarm wieder abgeschaltet.

Signale stoppen

Durch Betätigen der Taste ↓ wird ein laufender Alarm oder Gong beendet bzw. eine Sprachwiedergabe abgebrochen. Die Funktion der Taste ESC (Priorität, lokale Ereignisse usw.) ist in IRIS-Net konfigurierbar. Eine Ausnahme bildet die Leitstelle (Sprechstelle mit höchster Priorität), die beliebige Signale abbrechen kann.

Anlage Ein/Aus

Mit Hilfe der Taste ↑ kann die PROMATRIX 8000 Anlage ein- oder ausgeschaltet werden. Normalerweise sollte dies nicht von jeder beliebigen Sprechstelle möglich sein. Daher ist diese Funktion über IRIS-Net programmierbar.

Im ausgeschalteten Zustand (Standby) ist die zugehörige LED aus. Durch Drücken der Taste ↑ wird die PROMATRIX 8000 Anlage eingeschaltet. Während des Einschaltvorgangs blinkt die LED ↑, sobald die Anlage betriebsbereit ist, leuchtet die LED ↑ dauernd (gilt für alle Sprechstellen in der Anlage).

Für das Ausschalten der Anlage muss die Taste ↑ für ca. 3 Sekunden gedrückt werden, um ein versehentliches Ausschalten durch zufälliges Betätigen zu vermeiden.

Die PROMATRIX Anlage wird auch bei Betätigen der ALARM-Taste oder durch Auslösung einer Alarmsequenz von externen Stellen automatisch eingeschaltet und hochgefahren.

30 de | Bedienung DPC 8000 CALLING STATION

Sonderfunktionen

Grundsätzlich kann jeder Auswahltaste der Sprechstelle eine Sonderfunktion zugewiesen werden. Damit kann eine Sprechstelle auch als Eingabeterminal zur Steuerung von Beleuchtung, Türöffnern, Jalousien usw. verwendet werden. Auch Lautstärkeregelung ist über Up / Down Tasten möglich. In der Dokumentation von IRIS-Net finden Sie mehr Informationen zu diesem Thema.

DPC 8000 CALLING STATION Wartung | de 31

9 Wartung

Die DPC 8000 benötigt keine Wartung.

32 de | Technische Daten DPC 8000 CALLING STATION

10 Technische Daten

DPC 8015

Supply Voltage	15-58 V DC			
Maximum Supply Current (without EXTENSIONS)	< 80 mA / 24 V < 110 mA / 18 V			
Maximum Supply Current (with 5 EXTENSIONS DPC 8120)	< 180 mA / 24 V < 250 mA / 18 V			
CAN Interface	10-500 kbit/s, 1 x RJ-45, max. length 1000 m			
Maximum Mic Input Level	-21 dBu			
Maximum Line Input Level	+4 dBu			
Maximum NF Output Level	+12 dBu			
Buttons	5 pre-programmed, 15 programmable zone/function keys			
LEDs	Power (green), Fault (yellow), Alarm (red) Green LED per pre-programmed menu button Green and yellow LED per programmable zone/function key			
LC-Display	Lighted LC display (122 x 32 pixel)			
External Connectors	1 PCA BUS connector (Control data + Audio + Power supply, RJ-45) 1 Audio Source (Line level, phone jack) 1 Microphone input (phone jack) 1 EXT connector (call station extension, RJ-12)			
Operating temperature	-5° to 45° C			
Product dimensions (Width by Height by Depth)	200 by 167 by 65 mm (without microphone)			
Net weight	0.6 kg			
Options				
Emergency Button	EB DPC (Part No.: F01U101089)			
Key Lock Switch	NRS 90231 (Part No.: F01U101000)			


DPC 8120

Buttons	20 programmable zone/function keys		
LEDs	Green and yellow LED per programmable zone/function key		
External Connectors	2 EXT connectors		
Operating temperature	-5° to 45° C		

DPC 8000 CALLING STATION Technische Daten | de 33


Product dimensions (Width by Height by Depth)	140 by 167 by 65 mm
Net weight	0.35 kg

10.1 Blockdiagramm



34 de | Technische Daten DPC 8000 CALLING STATION

10.2 Abmessungen







Bild 10.1: DPC 8015






Bild 10.2: DPC 8120

10.3 Normen

Die DPC 8000 CALL STATION erfüllt folgende Normen (Stand Oktober 2012):

• EN 54-16

DPC 8000 CALLING STATION Technische Daten | de **35**

- EN 55103-1
- EN 55103-2
- EN 60945
- FCC
- ICES 003

36 de | Anhang DPC 8000 CALLING STATION

11 Anhang

11.1 CAN-Bus-Grundlagen

Der CAN-Bus verwendet als Netzwerktopologie die so genannte Bus- oder Linien-Topologie. Das heißt, alle Teilnehmer sind an einer einzigen Zweidrahtleitung (Twisted-Pair-Kabel, geschirmt oder ungeschirmt) angeschlossen, wobei die Verkabelung von einem Busteilnehmer zum nächsten verlaufen muss. Jedes Gerät kann hierbei uneingeschränkt mit jedem anderen Gerät kommunizieren. Der CAN-Bus muss an beiden Enden mit einem $120~\Omega$ Abschlusswiderstand terminiert werden. Bei fehlender oder falscher Terminierung können Funktionsstörungen auftreten, da ein Signal auf einem Bus an beiden Bus-Enden reflektiert wird. Durch Überlagerung der Reflexionen mit dem ursprünglichen Signal wird dieses verzerrt, was zu Datenverlusten führen kann. Zur Verhinderung oder Minimierung von Reflexionen an den Bus-Enden werden daher Terminatoren verwendet, um die Energie des Signals dort zu "absorbieren". Da die CAN-Schnittstelle in vielen EVI Audio Geräten galvanisch getrennt von den übrigen Schaltungsteilen aufgebaut ist, wird auch eine gemeinsame Masseleitung (CAN_GND) in der Netzwerkverkabelung mitgeführt (siehe folgende Abbildung). Damit ist sichergestellt, dass alle CAN-Schnittstellen im Netzwerk auf einem gemeinsamen Potential liegen.




Bild 11.1: CAN-Bus

11.2 Sprechstellen-Erweiterung

An die Sprechstelle DPC 8015 können maximal fünf Sprechstellen-Erweiterungen des Typs DPC 8120 angeschlossen werden. Die DPC 8120 Sprechstellen-Erweiterung verfügt über 20 freiprogrammierbare Funktions- bzw. Zielwahltasten. Es können maximal fünf Sprechstellen-Erweiterungen an eine Sprechstelle angebaut werden. Jede Taste der Sprechstellen-Erweiterungen besitzt eine grüne und eine gelbe LED, die Beschriftung erfolgt identisch zur Sprechstelle, ist also durch eine Klarsichtabdeckung geschützt und jederzeit änderbar. Auch mit angebauten Sprechstellen-Erweiterungen kann die Sprechstelle als Stand- oder Einbaugerät verwendet werden. Ebenso wie die Sprechstelle wird die Sprechstellen-Erweiterung intern überwacht, tritt ein Fehler auf erscheint dieser im Fehlerprotokoll des PROMATRIX 8000 Systems.

DPC 8000 CALLING STATION Anhang | de 37




Bild 11.2: DPC 8120

Montage

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Montage der Sprechstellen-Erweiterung DPC 8120 an die Sprechstelle DPC 8015.

- 1. Sprechstelle von allen Anschlüssen trennen
- Sprechstelle und Sprechstellenerweiterung mit den Oberseiten nach unten nebeneinander ausrichten (folgende Abbildung zeigt die Montage von zwei DPC 8120 an eine DPC 8015)



- 3. Verbindungsplatte (1) und Verbindungshalter (2) mit jeweils 4 bzw. 2 Schrauben montieren
- 4. Verbindungskabel (3) in Buchse EXT von Sprechstelle bzw. Sprechstellen-Erweiterung einstecken (die Stecker rasten hörbar ein)
- 5. Einstellen einer eindeutigen Adresse für die Sprechstellenerweiterung über DIP-Schalter EXTENSION ADDRESS (4).



Hinweis!

Bei Verwendung mehrerer Sprechstellenerweiterungen müssen diesen von links nach rechts aufsteigende Adressen (1–5) zugewiesen werden.

6. Anschlüsse der Sprechstelle wieder anstecken

38 de | Anhang DPC 8000 CALLING STATION

7. Sprechstellenerweiterung per IRIS-Net Software konfigurieren



Hinweis!

Wird in einem bereits konfigurierten Sprechstellen-System eine Sprechstellen-Erweiterung ausgetauscht, muss dem Ersatzgerät über den DIP-Schalter EXTENSION ADDRESS die Adresse des ersetzten Geräts zugewiesen werden.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Sachsenring 60 94315 Straubing Germany

www.dynacord.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013